

WELD ON®

Primer Tips

Apply primer to both pipe and fitting. Allow sufficient time for the primer to soften each surface, generally 20 – 30 seconds (for 70-100° F) or 60 – 90 seconds (for 40 – 69° F).

Aplique el imprimador en la tubería y en la conexión. Espere a que el imprimador suavice la superficie, por lo general de 20-30 segundos (de 70 a 100 ° F) o 60-90 segundos (de 40 a 69 ° F).



Do not allow primer to puddle inside pipe or fitting.

No permita que el imprimador se acumule en el interior de la tubería o conexión.



Ensure surface is wet before applying cement. More application time is required in a cold environment and less in a hot environment.

Asegúrese de que la superficie siga húmeda antes de aplicar el cemento. Más tiempo de aplicación en necesario en climas fríos y menos en climas calurosos.

Visit www.weldon.com or call us at **1-877-477-8327** for more helpful information.



Follow and Like us:



[twitter.com / WeldOnCements](https://twitter.com/WeldOnCements)
[facebook.com / WeldOnCements](https://facebook.com/WeldOnCements)

