

WELD ON®

Primer Tips

Apply primer using pressure on the applicator for 20-30 seconds (for 70-100° F) or 60-90 seconds (for 40-69°F) in order to achieve the desired softening -- do the fitting twice and the pipe once (>1”).

Aplique el imprimador firmemente con el aplicador durante 20-30 segundos (por 70-100 ° F) o 60-90 segundos (de 40-69 ° F) con el fin de lograr el ablandamiento deseado - Aplique dos veces en la conexión y una vez que el tubo (> 1 “).



Ensure that both pipe and fitting socket are still wet with primer before applying cement.

Antes de aplicar el cemento, asegúrese de que el tubo y la conexión están todavía húmedos con imprimador.



If using purple-colored primer, be careful not to spill on surrounding objects, as resulting stains are permanent. Always tighten can lids before moving or storing.

Si está usando imprimador morado tenga cuidado de no derramarlo sobre los objetos circundantes, ya que las manchas resultantes son permanentes. Siempre cierre bien las tapas de las latas antes de moverlas o almacenarlas.

For previously opened cans, test primer on a scrap pipe to determine its effectiveness. If it's too weak to remove pipe material effectively, dispose properly and use fresh product.

Cuando utilice latas que han sido abiertas anteriormente, primero pruebe el imprimador en un pedazo de tubo para determinar su eficacia. Si no ablanda el material del tubo de manera eficaz, deséchelo y utilice productos nuevos.



Follow and Like us:



[twitter.com / WeldOnCements](https://twitter.com/WeldOnCements)
[facebook.com / WeldOnCements](https://facebook.com/WeldOnCements)

